

取扱説明書

セット方法

- 1 鍋や耐熱の容器(高さ16cm以上)に本体を固定ハンドルで垂直にはさみます。
- 2 容器に水を(MIN~MAXの間まで)入れます。
- 3 コンセントを差し Ⓞ を1秒程長押しすると画面が明るくなり電源が入ります。
- 4 温度を設定。
SETTEMPが点滅しているのを確認したら Ⓜ Ⓝ で温度を設定します。
※表示されているWORKING TEMP以上の温度で設定してください。
- 5 温める時間を設定。
 Ⓞ を押し、SETTIMEが点滅したら Ⓜ Ⓝ で時間(0~99時間)を設定し、更にもう一度 Ⓞ を押し、分(0~59分)を設定します。
- 6 温度・時間を設定できたら ▶ を押すと温めがスタートします。
- 7 設定した温度になると短めの電子音が鳴り、タイマーがスタートします。
この時点で準備しておいた食材をパック(イージーバッグや真空パックなど)に入れて鍋の中で加熱します。
※音が止まらない場合は Ⓜ か Ⓝ を1度押しと止まります。
- 8 終了1分前になると、長めの電子音が鳴り、調理完了です。
調理途中で時間や温度を変更したい場合、
 Ⓞ で一時停止した後 Ⓞ を押し、再度上記4~6まで実行してください。

使用上のご注意

- ・ 容器の中に水以外入れないでください。
- ・ 必ず規定範囲内(MIN~MAX)で水を満たしてください。
- ・ 蒸発等によりMINのラインを下回らないようにご注意ください。また、下回ると警告音が3分間なり続けますので水を追加するまたは電源を一度切ってから再度設定し直してください。
- ・ 容器が小さく水の容量が少ない場合、設定温度の誤差が大きくなる場合があります。
- ・ 故障の原因になりますので、ステンレス部以外の箇所には水がかからないようにご使用ください。
- ・ 使用中に異常を感じましたら直ちに使用を中止してください。
- ・ 本製品の加工や分解は絶対にしないでください。
- ・ やけどの原因になりますので、鍋の中で温めたお湯を素手で触らないでください。
- ・ お子様のみのご使用はおやめください。
- ・ 直射日光が当たる場所や、高温になる場所での保管はおやめください。
- ・ 本製品を落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 使用中の外出はおやめください。
- ・ 使用後は鍋から本体を外し、水気をフキンなどでよく拭き取ってから収納してください。
- ・ 未使用時は必ずコンセントを抜いて保管してください。
- ・ 本来の使用用途以外のご使用はおやめください。

